



Boletim de urna – Registro Defeitos Urnas Eletrônicas (11h-14h)

Município	Zona	Seção	Problema	Solução
BRASILÂNDIA	41	17	Não inicializa	Substituição da UE
ANAUROLÂNDIA	6	76	Data/Hora	Ajuste de data/hora
CAMPO GRANDE	54	295	Travando/não inicia	Troca de módulo impressor
MARACAJU	16	57	Travando/não inicia	Substituição da UE
CORUMBÁ	50	118	Travando/não inicia	Substituição da UE
TERENOS	54	255	Travando/não inicia	Substituição da UE
CORUMBÁ	7	305	Travando/não inicia	Especifique outra solução
TERENOS	54	209	Travando/não inicia	Reinicialização da UE
SETE QUEDAS	33	165	Travando/não inicia	Substituição da UE
SETE QUEDAS	33	156	Não inicializa	Mídia de contingência
TRÊS LAGOAS	9	62	Travando/não inicia	Substituição da UE
CAMPO GRANDE	53	168	Travando/não inicia	Substituição da UE
MIRANDA	15	123	Travando	Ajuste na MV
CAMPO GRANDE	36	335	Não imprime	Substituição da UE
CAMPO GRANDE	36	231	Teclado do TE	Substituição da UE
CAMPO GRANDE	36	90	Travando/não inicia	Substituição da UE

Município	Zona	Seção	Problema	Solução
CAMPO GRANDE	44	354	Travando/não inicia	Substituição da UE
CAMPO GRANDE	35	606	Travando/não inicia	Substituição da UE
IVINHEMA	27	7	Visor do TE	Substituição da UE
CAMPO GRANDE	36	126	Não imprime	Ajuste ou troca de papel/bobina
TRÊS LAGOAS	9	78	Travando/não inicia	Reinicialização da UE
CORUMBÁ	50	14	Travando/não inicia	Reinicialização da UE
CAMPO GRANDE	35	676	Não imprime	Troca de módulo impressor
ITAPORÃ	43	318	Solta ou mal encaixada	Ajuste ou troca de papel/bobina
GLÓRIA DE DOURADOS	39	68	Travando/não inicia	Substituição da UE
RIO BRILHANTE	11	142	Não imprime	Substituição da UE
PONTA PORÃ	52	78	Travando/não inicia	Substituição da UE
CAMPO GRANDE	36	240	Travando/não inicia	Mídia de votação
PONTA PORÃ	52	152	Travando/não inicia	Substituição da UE
CORUMBÁ	7	268	Com defeito	Substituição da UE
NOVA ANDRADINA	5	116	Não iniciada UE	Substituição da UE
TRÊS LAGOAS	51	20	Visor do TE	Substituição da UE
CAMPO GRANDE	35	69	Teclado do TE	Substituição da UE
DOURADOS	43	351	Travando/não inicia	Substituição da UE
DOURADOS	43	218	Atolamento	Ajuste ou troca de papel/bobina
NAVIRAÍ	2	178	Travando/não inicia	Reiniciado UE
NIOAQUE	45	21	Travando/não inicia	Substituição da UE
TRÊS LAGOAS	9	70	Travando/não inicia	Reinicialização da UE
NAVIRAÍ	2	26	Travando/não inicia	Substituição da UE
COXIM	12	11	Travando/não inicia	Reinicialização da UE

Município	Zona	Seção	Problema	Solução
CAMPO GRANDE	35	495	Travando/não inicia	Substituição da UE
BRASILÂNDIA	41	17	Travando	Reinicialização da UE
NOVA ANDRADINA	5	88	Travando/não inicia	Substituição da UE
CARACOL	17	89	Travando/não inicia	Substituição da UE
ELDORADO	25	175	Travando/não inicia	Substituição da UE
CASSILÂNDIA	3	1	Travando/não inicia	Reinicialização da UE
GLÓRIA DE DOURADOS	39	69	Travando/não inicia	Substituição da UE
CASSILÂNDIA	3	30	Travando/não inicia	Reinicialização da UE
PORTO MURTINHO	20	5	Travando/não inicia	Reinicialização da UE
PORTO MURTINHO	20	31	Travando/não inicia	Mídia de contingência
AMAMBAI	1	17	Travando/não inicia	Substituição da UE
LADÁRIO	50	164	Travando/não inicia	Substituição da UE